

1.首先准备一张大于等于16G内存的TF卡,并格式化为Fat32格式。

			格式化 可移动磁盘 (H:)
www.itematical.com/ 14.4 GB 可用, 其他 (3)	<b>打开(©)</b> 在新窗口中打开(E) 启用 BitLocker( <u>B</u> )		容里 @): 14.4 GB ▼ 文件系统 @) R4T32 (開計人)
百度云管家 双击运行百度云	共享(出) 以便携式设备方式打开 共享文件夹同步	▶ <mark>车</mark> 夹	NTFS FAT32 (第14.) exFAT
1	格式化( <u>A</u> ) 弹出( <u>J</u> )		还原设备 ]默认值 @) 卷标 @)
••••	使用 360强力删除 使用360进行木马云查杀 剪切(1)		格式化选页(0) V 快速格式化(Q)
	复制( <u>C</u> ) 创建快捷方式( <u>S</u> )	_	□ 创建一个 MS-DOS 启动盘(M)
	重命名( <u>M)</u> 属性( <u>R)</u>	日 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	开始 (S) 关闭 (C)

2.确认控制器的版本是 G9 还是 G19



3.在"支持中心"下载对应控制器版本的的引导镜像然后解压到电脑上可以得到一个7.4G的文件。下载地址:

支持中心: <u>http://www.innosilicon.com.cn/html/downA4/index.html</u>



4.下载并运行 mager.exe Win32DiskImager.exe 程序。

5.把 TF 卡插入读卡器,并把读卡器插到电脑 USB 接口。确保电脑 USB 接口只接了当前的读卡

Image File				Device	
				[E:\]	•
	1.		1		
Сору пло лаз	.n.				
Progress					
Version: 0.9.5	Cancel	Read	Write	Exit	
			//		

6.Win32DiskImager.exe 会自动识别 USB 盘符。点击上图文件夹图标按钮选择刚才解压后得到的 镜像文件路径。

🍓 Win32 Disk Imager	
Image File	Device
C:/Vsers/Administrator/Desktop/G9_R1.1.img	[H: \] 🔻
Copy MD5 Hash:	
- Progress	
Version: 0.9.5 Cancel Read Writ	te Exit
Done.	÷.

7.选择镜像文件后点击 Win32DiskImager.exe 软件界面的 Write 按钮。 8.在弹出界面点击 Yes 按钮。

~	Win32	Disk Imager rm overwrite			
No.	1	Writing to a physical device can corrupt (Target Device: [E:\] "") Are you sure you want to continue?	the d	device.	•
		Yes	N	0	

9.左下角显示刻卡速度。右边显示的刻卡进度百分比。等进度百分比到100%。

INNOSILICON	
👒 Win32 Disk Imager	
Image File Device	
D:/Dash_R1.0.img	
Copy MD5 Hash:	
2%	
Version: 0.9.5 Cancel Read Write Exit	
11.8343MB/s	
10.弹出界面提示 Wtite Succesful.点击 OK 按钮, 至此 TF 卡制作完成。	

11.把 TF 卡插入矿机之后,登录矿机后台页面并在线升级,具体步骤如下:

a) 检查机器所有线路连接正确后给机器供电。在浏览器地址栏输入矿机 IP 登录 矿机后台页面。

b) 在支持中心中的固件下方下载在线升级包到电脑上得到一个 update.bin 文件: 在线升级包下载地址: <u>http://www.innosilicon.com.cn/download/update.bin</u>

d)在 System 中选择 Upgrade 界面,点击 <sup>Choose ™</sup>选择相应的 update.bin,点击 <sup>▶ Update</sup> 即可开始升级。

INNOSILICON	
Miner Status Miner Configuration System Network	论会 几何过每日天而去任何根据 (千天千天天的)
Overview Administration Upgrade Reboot/Revert	注息: 开级过程中个安有任何操作(十万十万个能研
Upgrade	电)!!! 升级完成后必须使用"Ctrl+F5"来刷新页面。
Flash new firmware image	
Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the runn	ing firmware.
Please don't power off during upgrade, Use ctrl+F5 refresh.	
Keep se	tilings: # tilings: Choose lite b Lipidale

e) 进度条到 100%时矿机会自动重启,等待矿机自动重启后绿灯开始闪烁升级完成, 此时断电并取出 TF 卡.